



موقعیت یاب ماهواره ای آنلاین

دستگاه فوق موقعیت دقیق وسیله نقلیه شما را در ۲ بستر نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن اندرویدی رایگان با امکانات منحصر به فرد در اختیار شما قرار می دهد، جهت آشنایی با راه اندازی اولیه دستگاه صفحات بعد را با دقت مطالعه نمایید



آدرس : رشت، گلسار، انتهای خیابان ۸۰، ساختمان کارون ۲، طبقه چهارم، واحد ۷

۰۱۳ - ۳۲ ۱۱ ۴۶۴۷ - ۳۲ ۱۱ ۹۰۹۱

۳- ورود به پنل تحت وب

جهت سهولت استفاده کاربران نام کاربری و رمز عبور پنل تحت وب در کارت گارانتی همراه دستگاه ارائه میگردد که شما می توانید با استفاده از اطلاعات فوق از طریق آدرس <https://Findino.net> به راحتی وارد پنل تحت وب شده و موقعیت دقیق خودرو را مشاهده نمایید. شایان ذکر است امکانات گسترده ای به جز مشاهده موقعیت آنلاین وسیله نقلیه در پنل تحت وب جهت استفاده شما محیا شده است.

۴- نصب اپلیکیشن اندرویدی

اپلیکیشن اندرویدی را می توانید با استفاده از لینک دانلود موجود در سایت <https://Findino.net> دانلود کرده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور موجود در کارت گارانتی وارد محیط اصلی اپلیکیشن شوید. لازم بذکر است اطلاعات موقعیت دستگاه از طریق اینترنت در اپلیکیشن اندرویدی نمایش داده می شود، از اینرو ضروری است جهت استفاده از اپلیکیشن اینترنت گوشی را فعال نمایید و همچنین جهت عملکرد صحیح اپلیکیشن کلید نرم افزارهای فیلتر شکن گوشی غیر فعال گردد.

مراحل راه اندازی اولیه دستگاه

۱- آماده سازی و نصب سیم کارت ۲- نصب دستگاه بر روی خودرو ۳- ورود به پنل تحت وب

۴- نصب اپلیکیشن اندرویدی

۱- آماده سازی و نصب سیم کارت

سیم کارتهای ایرانسل و یا همراه اول در سایز نانو قابلیت نصب بر روی دستگاه را دارا می باشند که پس از تهیه سیم کارت ابتدا باید پین کد سیم کارت را غیر فعال نموده، سپس زبان سیم کارت را به انگلیسی تغییر دهید (تغییر زبان سیم کارت جهت مشاهده میزان اعتبار ریالی باقیمانده در پنل تحت وب و اپلیکیشن اندرویدی ضروری می باشد). پس از مراحل فوق سیم کارت را با توجه به چاپ روی دستگاه به صورت صحیح و با دقت درون دستگاه قرار دهید.

۲- نصب دستگاه بر روی خودرو

دستگاه دارای یک کانکتور سیمی ۲ رشته جهت اتصال به سیستم برق خودرو می باشد که با رعایت جهت صحیح قطب های مثبت و منفی می توانید آن را به سیستم برق خودرو متصل کنید. پیشنهاد می شود در صورت عدم آگاهی از سیستم برق خودرو این قسمت را به افراد متخصص واگذار نمایید. همچنین دستگاه دارای یک کانکتور ۳ رشته مخصوص اتصال سنسور دما است که چنانچه مدل دارای سنسور دما را خریداری کرده باشید سنسور دمای مخصوص در بسته بندی دستگاه موجود خواهد بود.